




「暑中お見舞い
申し上げます。」
「2006.8.1 yuko
＼(^O^)/」
・



ケータイで 文字入力 簡単ガイド



「ケータイで文字入力」とは？


携帯電話をキーボードがわりにして、写真に文字を入れてプリントする機能です。
メール感覚でメッセージを打ち込んで、プリンタに赤外線通信で送るだけ。
簡単に自分だけの文字入り写真プリントをつくることができます。
携帯電話の住所録に登録された住所から宛名印刷もできます。



ここでは、PM-A920を例に「ケータイで文字入力」の手順をご説明します。

用意するもの

エプソンの対応プリンタ



PM-T990/PM-A970/
PM-A920/PM-A820/
PM-D870

携帯電話




アドレス帳(vCard)/メモ(vNote)のデータを、赤外線で送信できる機能が付いた携帯電話

※オプションのユニットを使用すれば、Bluetooth®対応の携帯電話でも「ケータイで文字入力」は行えます。

合成する写真が入ったメモ리카ード (いずれか一枚)

(携帯電話の写真を使うときは、メモ리카ードは不要です。)



メモリスティック
メモリスティックPRO
マジックゲートメモリスティック



SDメモリーカード
SDHCメモリーカード
マルチメディアカード




メモリスティックDuo*
メモリスティックPRO Duo*
マジックゲートメモリスティックDuo*




miniSDカード*
miniSDHCカード*
microSDカード*
microSDHCカード*



xD-Picture Card™
xD-Picture Card™ Type M
xD-Picture Card™ Type H



マイクロドライブ



コンパクトフラッシュ


*：専用アダプタが必要です。

上記は2006年9月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページで案内しています。
(<http://www.epson.jp>)


用紙



KG
サイズ



ハガキ



L判

カード


KGサイズ/ハガキ/L判/カードの写真用紙に対応しています。

携帯電話で入力した文字を 写真に入れて印刷

1 デジタルカメラか携帯電話で
写真を撮ります。




3 携帯電話で文字を入力します。



2 お好きな写真を選択します。


■メモ리카ードの写真を選択する場合

プリンタにメモ리카ードをセットしてお好きな写真を選びます。




■携帯電話の写真を選択する場合


写真を選択してプリンタに送信します。



4 プリンタに文字データを
送信します。



5 印刷枚数などを設定して印刷します。



ステップ 1

用紙をセットして、 印刷する写真を選択




1 電源をオンにします。



携帯電話の写真を使用する場合や、写真は印刷せずに文字だけを印刷する場合は、手順 5 に進んでください。


2 印刷する用紙をセットします。



3 【ファンプリント】ボタンを押して、ファンプリントモードにします。




4 メニューの[ケータイで文字入力]を選択します。



- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

5 レイアウトを選択します。



- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

次のようなレイアウトを選択することができます。それぞれのレイアウトで、文字は最大で2箇所まで入れることができます。


ハガキ横	ハガキ縦
カード横	カード縦
L判横	L判縦
KG サイズ横	KG サイズ縦

「ハガキ宛名面」を選択すると、携帯電話の住所録からハガキの宛名面を印刷します。本書 8 ページの「携帯電話の住所録からハガキ宛名面を印刷」をご覧ください。

6 メモリカードと携帯電話、どちらの写真を使用するかを選択します。

携帯電話の写真を使うときは手順 8 へお進みください。

写真を印刷しない場合は、[写真を使わない]を選択し、6 ページへ進みます。



PM-A970/T990 では CD/DVD の写真を使用することもできます。その場合は、[メモリカード / ディスクの写真を使う]を選択し、次の画面で使用するメディアを選択してください。

！注意

データを送信する前に、携帯電話の赤外線ポート（黒い部分）の場所を確認してください。携帯電話の赤外線ポートをプリンタの赤外線ポートへきちんと向けていないと、データを受信できないことがあります。

以上で、「用紙をセットして、印刷する写真を選択」の説明は終了です。

ステップ2へ進んでください。

7 使用する写真データの入ったメモリカードをセットします。

PM-A970/T990 をお使いで、CD/DVD の写真を使用するときは、CD/DVD ドライブに CD/DVD をセットしてください。

8 印刷する写真を 1 つだけ選択します。


■メモリカード、CD/DVD の写真の場合



■携帯電話の写真の場合

本製品の画面の指示に従い、携帯電話で写真を選択してデータを送信します。

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポートに向けて(20cm 以内に近づけて)送信してください。




ステップ 2

携帯電話から文字を送信して合成写真を印刷



1 文字数を確認し、[OK]ボタンを押します。



- ① 文字数確認
レイアウトによって異なります。
- ② 【OK】ボタンを押す

2 携帯電話でテキスト1の入力枠に合成する文字を入力します。

文字は、携帯電話のメモ帳 * で入力してください。文字を入力しない場合は、【▶】ボタンを押して、手順 4へ進みます。

* メモ帳の名称は携帯電話によって異なります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



3 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm以内に近づけて)、文字データを送信します。



携帯電話からの受信が完了すると、本製品に受信完了のメッセージが表示され、テキスト2の受信画面に変わります。


4 携帯電話でテキスト2の入力枠に合成する文字を入力します。

文字は、携帯電話のメモ帳 * で入力してください。文字を入力しない場合は、【▶】ボタンを押して、手順 6へ進みます。

* メモ帳の名称は携帯電話によって異なります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



5 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm以内に近づけて)、文字データを送信します。




6 印刷枚数を設定します。




- ① 【+】が【-】ボタンで枚数設定

7 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設定をします。



- ① 【印刷設定】ボタンで設定画面表示
- ② 【▽】か【△】ボタンで項目選択
- ③ 【▶】ボタンで設定値表示



- ④ 【▽】か【△】ボタンで設定値選択
- ⑤ 【OK】ボタンで決定
- ⑥ 【OK】ボタンで設定終了

テキストの色を設定することができます。

テキスト1（または2）の文字色: 黒/赤/青/黄色/水色/
ピンク/オレンジ/紫/白

メモ리카ードの写真



レイアウト: ハガキ横
テキスト1の文字色: 青
テキスト2の文字色: 黒
画像の回転: なし



レイアウト: L判横
テキスト1の文字色: 黄色
テキスト2の文字色: (スキップ)
画像の回転: なし

画像の向きを設定することができます。

画像の回転: なし/右に90度/左に90度/180度

メモ리카ードの写真



レイアウト: L判縦
テキスト1の文字色: 白
テキスト2の文字色: ピンク
画像の回転: 右に90度





レイアウト: カード横
テキスト1の文字色: 紫
テキスト2の文字色: 水色
画像の回転: 右に90度

！注意

フォントのサイズ、種類は設定することができません。

8 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。



- ① 【OK】ボタンで実行


同じ合成写真をもう一度印刷する場合は、【OK】ボタンを押します。

手順 6 の画面に戻ります。

終了する場合は、【戻る】ボタンを押します。


以上で、「携帯電話から文字を送信して合成写真を印刷」の説明は終了です。

携帯電話の住所録から ハガキ宛名面を印刷




※ ハガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはできません。

- 1 【ファンプリント】ボタンを押して、ファンプリントモードにします。




- 2 メニューの[ケータイで文字入力]を選択します。




- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

- 3 レイアウトを[ハガキ宛名面]に設定します。



- ① 【▶】か【◀】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定


- 4 電話帳データ内の印刷したい住所データと名前データの文字数を確認し、【OK】ボタンを押します。



- ① データ確認
- ② 【OK】ボタンを押す


- 5 携帯電話を本製品の赤外線ポートに向けて(20cm以内に近づけて)、電話帳データを1件ずつ送信します。

必要な宛名の件数分、データを送信します。



携帯電話からの受信が完了すると、本製品に受信完了のメッセージが表示され、手順6の画面に変わります。


- 6 すべてのデータ受信が完了したら、【OK】ボタンを押します。



- ① 【OK】ボタンを押す


7 宛先リストを印刷するための A4 サイズの普通紙をセットします。

ハガキに印刷する前に、宛先リストを印刷して、受信データを確認することをお勧めします。
宛先リストを印刷しない場合は、【▶】ボタンを押して、手順 9 へ進みます。




8 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

宛先リストが印刷されます。




9 ハガキ(宛名面)をセットします。

宛先用の郵便番号枠を下側にし、印刷する面を手前にして挿入します。



10 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

ハガキ宛名面が印刷されます。



！注意

- ・宛名のフォントサイズ、フォントの種類を設定することはできません。
- ・宛名は横書きで印刷されます。
- ・ハガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはできません。

以上で、「携帯電話の住所録からハガキ宛名面を印刷」の説明は終了です。